



HOE BRANDVEILIG IS JOUW ZAAK?

De gevolgen van brand kunnen enorm zijn.
Maak je zaak brandveilig en bescherm zo
je bezoekers & personeel.

Toets met deze folder af hoe goed jij voorbereid bent.



Brandveilig ondernemen? Jouw zaak!

De brandveiligheid van je zaak optimaliseren? Deze folder geeft raad. Volg deze adviezen op en verbeter het welzijn en de gezondheid van jezelf, je bezoekers en die van het personeel. Bovendien is deze info een handleiding bij een brandveiligheidscontrole door de brandweer van je stad/gemeente.

Deze brochure vervangt zeker niet alle wettelijke bepalingen (zoals risico-analyse cfr. Codex welzijn, bouwvoorwaarden, politiereglement, ...)

Aanvullende inlichtingen? Contacteer onze dienst preventie via preventie@hvztaxandria.be

Brandveilig ondernemen is:

- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand voorkomen.
- De veiligheid van de aanwezigen waarborgen.
- Preventief het ingrijpen van de brandweer vergemakkelijken.

DOE REGELMATIG CONTROLE

Laat je installaties tijdig controleren door de juiste personen.

		A	B	C
Personenliften	3-maandelijks indien niet-gecertificeerd onderhoudsbedrijf liften. 6-maandelijks indien gecertificeerd.	X		
Goederenliften	Jaarlijks	X		
Centrale verwarming (op vaste of vloeibare brandstof) en schouwen(*)	Jaarlijks		X	X
Centrale verwarming op gasvormige brandstof(*)	2-jaarlijks		X	X
Alarm(**)	Jaarlijks		X	X
Branddetectie(**)	Jaarlijks		X	
Brandbestrijdingsmiddelen(**)	Jaarlijks		X	X
Individuele gasverwarmings-toestellen(**)	Jaarlijks		X	
Dichtheidsproef gasinstallatie(*)	5-jaarlijks	X		
Gashouders (tanks > 300L) (**)	5-jaarlijks	X		
Laagspanningsinstallatie(**) + veiligheidsverlichting(**)(*)	5-jaarlijks	X		
Hoogspanningsinstallatie	Jaarlijks	X		
Autonome branddetector (battery check)	3-maandelijks			X
Controle werking veiligheidsverlichting	3-maandelijks			X
Staat brandwerende deuren	Jaarlijks			X
Dampkappen	Jaarlijks			X

A = externe dienst technische controle

B = bevoegd installateur

C = bevoegd persoon

Een bewijs van verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet voorgelegd worden (in sommige gevallen niet verplicht, wend u tot uw verzekeringsmakelaar).

* Deze installaties dienen minimaal gekeurd te zijn voor aanvang controle (+verzekering). Bij afwezigheid van één van deze documenten kan onmogelijk een gunstig controleverslag worden opgemaakt.

** Deze installaties worden bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

De controle van de goede werking van de veiligheidsverlichting en het waarschuwingsalarm, moet door de uitbater bijgehouden worden in een register. Ook de reiniging van de dampkappen moet op deze manier worden geregistreerd.

BRANDVEILIG

BEWONING IN HET PAND

Wordt brandveilig gescheiden van de commerciële ruimte OF (in bepaalde gevallen) voorzien van een detectiesysteem zoals opgelegd door de brandweer.

Bewoning door de uitbater: de evacuatie mag gebeuren via de publiek toegankelijke inrichting.

Bewoning door derden: de evacuatie moet gebeuren via een afzonderlijke uitgang afgescheiden van de publiek toegankelijke inrichting met wanden EI60 en zelfsluitende deuren EI130.

VEILIGHEIDSVERICHTING

Veiligheidsverlichting is een verlichting die onmiddellijk en automatisch werkt bij het uitvallen van stroom.

Te voorzien:

- Boven alle (nood)uitgangen
- In evacuatiewegen
- In de onmiddellijke nabijheid van trappen
- In de onmiddellijke nabijheid van belangrijke technische installaties
- Dichtbij brandbestrijdingsmiddelen



Let op: pictogrammen aanbrengen op de veiligheidsverlichting is niet OK. Eronder is wel OK.

VERSIERING & BOUWMATERIALEN



Makkelijk brandbare versiering of bouw materiaal zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen, losse plafonddoeken zijn verboden.

TECHNIEKEN

- Nuttig warmtevermogen kleiner dan 70kW doch groter dan 30kW: het lokaal wordt beschouwd als technische ruimte en moet gecompartmenteerd worden.
- Nuttig warmtevermogen groter dan 70kW: het lokaal moet gecompartmenteerd worden conform de voorschriften van de norm NBN B61-001 + A1:1996
- Gaswandketels van het gesloten type (C) tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerde en verluchte ruimte opgesteld worden.
- Het stooklokaal is vrij van overbodige brandlast.
- Collectieve keukens met vaste friteuse(n): Brandveilig afgescheiden d.m.v. wanden EI60 en deuren EI130 (bij brand) zelfsluitend OF voorzien van automatische blussing met afsluiting energietoevoer.

MELDING, WAARSCHUWING & ALARM


Sinds 01/01/2020 is het **rookmeldersdecreet** van toepassing. In samenspraak met de brandweer en afhankelijk van uw zaak worden eventueel extra rookmelders of een brandmeldcentrale opgelegd.



ONDERNEMEN

EVACUATIE

Plaats volgende pictogrammen boven de uitgang:



deuren draaien
tegen vluchtrichting



deuren draaien
in vluchtrichting

Ter aanduiding van de richting van nooduitgangen en evacuatiewegen:



SNELBLUSTOESTELLEN

- Voorzie één bluseenheid (6kg poeder of 6l schuim) per 150m² met een minimum van twee per inrichting.
- Duid ze aan met een pictogram.



- Indien er een keuken aanwezig is, voorzie je eveneens een branddeken.
- Risico's zoals laagspanningskasten, stooklokalen, ... moeten ook voorzien worden van een blustoestel.

UITGANGEN

- Uitgangen of doorgangen mogen nooit belemmerd worden door voorwerpen of meubilair.
- Een vlotte evacuatie is steeds mogelijk.
- Bij uitbating moeten de aangeduide uitgangen altijd ontgrendeld zijn.

BEZETTING

Het maximum aantal toegelaten personen in je zaak is afhankelijk van de vloeroppervlakte, het aantal zitplaatsen, het aantal uitgangen, hun breedte en hun draairichting.

Enkele vuistregels:

- 1 uitgang max. aantal = 99 pers.
- Publiek toegankelijke inrichtingen: 1 pers./m²
- Op dansvloers: 3 pers./m²
- Cafés en zalen: 2 pers./m²
- Winkels: 1 pers./3m²

WERKEN MET PERSONEEL?



Voorzie een brandrisicoanalyse volgens het KB 28/03/2014 (codex Welzijn). Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal/jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand, het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.



Hou de voorgevel vrij
voor de hulpdiensten!





Iemand in nood?
Bel 112



Het noodnummer "112" is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie.

Meer info nodig over brandpreventie?

Bekijk de FAQ op www.hvztaxandria.be

Contacteer onze dienst preventie via
preventie@hvztaxandria.be | 014 47 09 25

Hulpverleningszone Taxandria | www.hvztaxandria.be
Noord-Brabantlaan 68 | 2300 Turnhout



De Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 hulpverleningszones van de Provincie Antwerpen. De HVZ Taxandria verenigt 11 brandweer- en ambulanceposten. Een optimale bescherming van alle burgers in onze zone staat centraal.

Versie: mei 2020